

SHOWER ARM AND FLANGE BRAS ET BRIDE DE DOUCHE BRAZO Y BRIDA DE DUCHA

brushed nickel / nickel brossé / níquel cepillado

1. Wrap thread seal around exposed threads of arm ❶.
▲ Do not use pipe joint compound.
2. Place flange ❷ on arm ❶ .
 Thread arm ❶ into pipe fitting and tighten.
▲ Protect finish by wrapping with cloth or tape.
3. Install shower head.

1. Envelopper le ruban d'étanchéité autour des filets exposés du bras ❶.
▲ Ne pas utiliser de ciment pour joint.
2. Glisser la bride ❷ à la bras de douche ❶ . Visser le bras de douche ❶ au raccord du tuyau, et serrer.
▲ Protéger la surface à l'aide d'un chiffon ou de ruban.
3. Installer la pomme de douche.

1. Aplique cmta para sellar en las roscas del brazo de ducha ❶.
▲ No use compuesto para unir tubos.
2. Coloque el collarín ❷ en al brazo de ducha ❶ . Enrosque el brazo de ducha ❶ en el tubo de unión y apriete.
▲ Proteja el acabado envolviéndola con una paño o cinta.
3. Instale el rociador de ducha.

