

HANDLE SCREWS VIS DE POIGNÉE TORNILLOS DE MANILLAS

Waltec® 16855 Non/No O.E.M.

1. Position handle ❶ onto stem.
2. Tighten screw ❷ and snap in index cap ❸.

1. Poser la poignée ❶ sur la tige.
2. Serrer la vis ❷ et l'enclencher dans le capuchon indice ❸.

1. Coloque el manilla ❶ en el vástago.
2. Apriete el tornillo ❷ y enchasque la tapa indice ❸.

