

SHOWER DRAIN BONDE DE DOUCHE DESAGÜE DE DUCHA

2" I.P.S. / 51 mm I.P.S.

1. Remove strainer grid. ❶
2. Remove shower drain body, counterclockwise. ❷
3. Clean drain opening (for proper installation).
4. Apply putty under edge of shower drain & threads. ❸
5. Install new drain, clockwise.

1. Enlever la grille de crépine. ❶
2. Enlever le corps de la crépine de douche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. ❷
3. Nettoyer l'ouverture de la crépine.
4. Appliquer du mastic sous le bord de la crépine de douche et les filetages. ❸
5. Installer la nouvelle bonde, dans le sens des aiguilles d'une montre.

1. Retirar la rejilla de la coladera. ❶
2. Retirar el cuerpo del desagüe de la ducha, girándolo a la izquierda. ❷
3. Limpiar la abertura del desagüe.
4. Aplicar masilla debajo del borde y de las roscas del desagüe. ❸
5. Instalar el nuevo desagüe girándolo a la derecha.

