

# CORK WASHERS RONDELLES EN LIÈGE ARANDELAS DE CORCHO


for Dialese / pour Dialese / para Dialese

Crane® Non/No O.E.M.

1. Turn off water. Release pressure.
2. Select and replace appropriate cork washer **1**.
3. Replace handle. Check for leaks.

- 
1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
  2. Choisir et remplacer rondelle en liège **1** appropriée.
  3. Replacer la poignée. Vérifier l'absence de fuites.

- 
1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
  2. Escoja y reponga el arandela de corcho **1** apropiado.
  3. Reemplace la manilla. Revise si hay fugas.



**Contents:** 5 Cork Washers

**Contenu:** 5 Rondelles en liège

**Contenido:** 5 Arandelas e Corcho